

MAGELLAN™

K321RF - Guide de référence rapide de l'utilisateur

VUE D'ENSEMBLE DU CLAVIER

TX — Clignotement rapide = Comm. avec le panneau en cours

StayD — Allumé = Mode StayD activé
Éteint = Mode StayD désactivé

État de la zone —

Touches



= Appuyer une fois + [CODE MAÎTRE] pour accéder à la program. par menu rapide.



= Appuyer et maintenir enfoncée pour les réglages du clavier



= Appuyer et maintenir enfoncée pour la program. du mode Carillon

Affichage des zones :

Les chiffres [1] à [32] correspondent respectivement aux zones 1 à 32. Les zones ouvertes ou les zones de délai d'entrée s'allument et clignotent pendant une alarme.

État de la partition —



Armé / Nuit / Partiel :

Allumé = Partition armée
Éteint = Partition désarmée
Clignotement = Délai de sortie
Clignotement rapide† = Délai de sortie (10 dernières sec.)
Clignotement rapide† = Partition en alarme

† Indications audibles :

Bip continu = Alarme
Bip variable = Alarme d'incendie
Bip intermittent = Début du délai de sortie
Bip rapide = 10 dernières sec. du délai de sortie

Touche d'information :

Regénérer l'affichage pour visualiser les zones ouvertes

[DÉFEC.] Affichage des défauts
Allumé = Défectuosité(s) présente(s)

[MÉM.] Affichage de la mémoire d'alarmes

Allumé = Une ou des alarmes se sont produites

[CONT.] Program. du contournement
Allumé = Zone(s) contournée(s)

ARMEMENT ET DÉSARMEMENT

**POUR ARMER
LORSQUE VOUS QUITTEZ...**



Armement régulier :

1. Fermer toutes les zones qui se trouvent à l'intérieur de la partition choisie.
2. Entrer le [CODE D'ACCÈS]† ou [ARMER] + [CODE D'ACCÈS]

**POUR ARMER
LORSQUE VOUS RESTEZ...**



Armement en mode Partiel :

1. Appuyer sur la touche [PARTIEL].
2. Entrer le [CODE D'ACCÈS]†.

Armement en mode Nuit :

1. Appuyer sur la touche [NUIT].
2. Entrer le [CODE D'ACCÈS]†.

Pour désarmer :
[DÉSARM.] + [CODE D'ACCÈS]†

† S'il y a lieu, appuyer sur la ou les touche(s) correspondant à la ou aux partition(s) choisie(s). Pour deux partitions, appuyer sur l'autre touche après le bip de confirmation.

ALARMES DE PANIQUE

Pour envoyer une alarme silencieuse ou sonore à la station de surveillance, appuyez sur l'une des combinaisons de touches énumérées ci-dessous et les maintenir enfoncées pendant 3 secondes.

| Types d'alarme de panique | Combinaisons de touches |
|---------------------------|-------------------------|
| Police | Appuyer sur [1] et [3] |
| Médicale | Appuyer sur [4] et [6] |
| Incendie | Appuyer sur [7] et [9] |

AFFICHAGE DE LA MÉM. D'ALARMES

Pour visualiser les alarmes survenues pendant la dernière période d'armement :

1. Désarmer le système.
2. Appuyer sur la touche **[MÉM.]**.
3. Les numéros correspondant aux zones qui étaient en alarme la dernière fois que le système était armé s'allument.
4. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** pour quitter.

AFFICHAGE DES DÉFECTUOSITÉS

1. Appuyer sur la touche **[DÉFEC.]**. Le mot «Défectuosité» et le(s) numéro(s) correspondant à la ou aux défautuosité(s) s'allument.
2. Lire l'explication correspondant à la défautuosité dans la liste des défautuosités du Guide de l'utilisateur MG/SP. Si aucune directive de rectification n'est donnée, appeler l'entreprise de sécurité pour une remise en état.
3. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** pour quitter.

RÉGLAGES DU CLAVIER

Activer la sourdine du clavier :

Appuyer sur la touche **[EFFACER]** et la maintenir enfoncée pendant 10 secondes pour activer ou désactiver la sourdine du clavier.

Ajuster le rétroéclairage :

1. Appuyer sur la touche **[▲]** et la maintenir enfoncée pendant 4 secondes.
2. Les touches [1] et [2] clignotent.
3. Appuyer sur [1], puis utiliser les touches **[▲]** et **[▼]** pour ajuster.
4. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** ou **[ENTRER]** pour sauvegarder et quitter.

Ajuster le délai du rétroéclairage :

1. Appuyer sur la touche **[▲]** et la maintenir enfoncée pendant 4 secondes.
2. Les touches [1] et [2] clignotent.
3. Appuyer sur [2], puis utiliser les touches **[▲]** et **[▼]** pour ajuster.
4. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** pour sauvegarder et quitter.

PROGRAM. DU CONTOURNEMENT

Les zones contournées restent désarmées lorsque la partition est armée.

1. Appuyer sur la touche **[CONT.]**.
2. Entrer le **[CODE D'ACCÈS]**.
3. Le numéro de la zone ouverte correspondante s'affiche à l'écran. Sélectionner la ou les zone(s) à contourner en entrant le numéro de deux chiffres de la zone. Par exemple, pour la zone 3, entrer **[0]**, puis **[3]**. L'indicateur de zone correspondant clignotera.
4. Appuyer sur la touche **[ENTRER]** pour sauvegarder et quitter.

PROGRAM. DU MODE CARILLON

Chaque fois qu'une zone Carillon est ouverte, elle en informe l'utilisateur à l'aide de tonalités au clavier.

1. Appuyer sur la touche **[🔔]** et la maintenir enfoncée. Le mot «carillon» apparaît à l'écran.
2. Entrer les 2 chiffres du numéro des zones pour lesquelles l'option Carillon doit être activée. Le numéro de la zone correspondante clignote. Par exemple, pour attribuer l'option Carillon à la zone 2, entrer **[0]**, puis **[2]**. Le clavier enregistre automatiquement le numéro de 2 chiffres de la zone.
3. Appuyer sur la touche **[ENTRER]**.

© Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 2008. Magellan est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Systèmes de sécurité Paradox Ltée ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.



PARADOX.COM

Imprimé au Canada 07/2008

K32IRF-FQ00