Clavier K641/K641LX LCD Guide de démarrage rapide



Vue d'ensemble



LCD (affiche l'état et les messages du système)

Flèches (Utiliser pour parcourir les options du menu)

Touche ACC (appuyer pendant 2 secondes pour effectuer une action sans avoir à entrer un code d'accès)

Touche Entrée (sauvegarde des données actuelles et sortie du menu)

Comment armer

Armer lorsque vous quittez (Arm. Régulier/Forcé)

Pour armer le système lorsque vous quittez :

Étape	Description
1.	Entrer le [CODE D'ACCÈS].
	 Pour armer en mode Régulier, appuyer sur [ARM] (arme tout le secteur lorsque toutes les zones sont fermées). Pour armer en mode Forcé, appuyer sur la [EXC.AUTO] (arme tout le secteur sans attendre la fermeture de toutes les zones).
2.	Sélectionner le secteur voulu ou appuyer sur la touche [0] pour sélectionner tous les secteurs.

Armer lorsque vous restez (Arm. Partiel / Instantané)

Pour armer le système lorsque vous restez :

Étape	Description
1.	Entrer le [CODE D'ACCÈS]. • Pour armer en mode Partiel, appuyer sur [PARTIEL] (arme seulement le périmètre, ce qui permet à 'Iutilisateur de demeurer dans le secteur protégé). • Pour armer en mode Instantané, appuyer sur [5] (arme en mode Partiel, mais une alarme est instantanément déclenchée s'il ya ouverture d'une zone).
2.	Sélectionner le secteur voulu ou appuyer sur la touche [0] pour sélectionner tous les secteurs.

Comment désarmer

Pour désarmer le système lorsque vous entrez :

Étape	Description
1.	Entrer le [CODE D'ACCÈS] .
2.	Sélectionner la partition si nécessaire.

Touches de panique

Pour envoyer une alarme silencieuse ou sonore à la station de surveillance, appuyer sur les touches de l'une des combinaisons de touches énumérées ci-dessous et les maintenir enfoncées pendant deux secondes.

Alarme de panique	Combinaison de touches
Police	[1] et [3]
Médicale	[4] et [6]
Incendie	[7] et [9]

Affichage de la mémoire d'alarmes

Pour visualiser les alarmes survenues pendant la dernière période d'armement :

Étape	Description
1.	Désarmer le système.
2.	Appuyer sur la touche [MEM]. Toutes les zones qui étaient en alarme pendant la dernière période d'armement seront affichées. Utiliser les flèches pour visualiser les zones.
3.	Appuyer sur [EFFAC.] pour sauvegarder et quitter.

Affichage des défectuosités

L'écran à ACL affiche toutes les défectuosités à mesure qu'elles se produisent. Pour visualiser et effacer les défectuosités :

Étape	Description
1.	Appuyer sur [DEFT] .
2.	Utiliser les flèches pour parcourir la liste de défectuosités. Consulter le Guide de l'utilisateur EVO pour les descriptions et les instructions concernant les défectuosités.
3.	Effectuer la réparation recommandée pour effacer la défectuosité. Si aucune instruction n'est donnée, contacter la station de surveillance.
4.	Appuyer sur [EFFAC.] pour quitter.

Comment contourner des zones

Lorsqu'une zone est contournée, elle demeure désarmée lorsque le secteur correspondant est armé. Pour contourner des zones :

Étape	Description
1.	Entrer le [code d'accès] .
2.	Appuyer sur [EXCL].
3.	Sélectionner la zone à contourner en entrant le numéro de zone (p. ex. zone 3 = 003).
4.	Appuyer sur [ENTRER].

© Paradox Ltée, 2012. Tous droits réservés.

Spécifications sujettes à changement sans préavis. Pour tous les renseignements sur le brevet, la marque de commerce, la certification et la garantie de ce produit, veuillez visiter l'adresse paradox.com.